

Instructions pour ListenWiFi


Avec l'application ListenWiFi, vous bénéficiez sur votre smartphone d'un système d'écoute pour malentendants et d'interprétation sur le réseau sans fil de l'église. Les écouteurs filaires sont recommandés, mais vous pouvez également utiliser des écouteurs Bluetooth, des colliers récepteurs, des implants cochléaires ou des audiophones.



1 Connectez-vous au Wi-Fi. Réseau : **Liahona**.
Mot de passe : **alma3738**.



2 Faites glisser vers le bas et appuyez sur **Continuer vers Internet**.



3 Téléchargez l'application **ListenWiFi** dans la boutique d'application.



4 Ouvrez l'application et connectez votre appareil d'écoute.



5 Appuyez sur **VENUE SCAN** si nécessaire.



6 Choisissez une salle. Si vous avez besoin d'interprétation, choisissez une langue.

SOUS-TITRES EN DIRECT (FACULTATIF)

Les sous-titres en direct sont des dialogues convertis en texte et affichés simultanément sur l'écran de votre téléphone.

iPhones. Fonctionne sur iPhone 11 ou appareil plus récent avec iOS 16 ou version ultérieure.

1. Allez dans **Paramètres > Accessibilité > Sous-titres en direct**.
2. Activez les Sous-titres en direct, puis sélectionnez **Apparence** pour personnaliser le texte, la taille et la couleur des sous-titres.

Téléphones Android. Fonctionne sur Android 10 et versions ultérieures.

1. Allez dans **Paramètres > Accessibilité > Accessibilité ou Système**.
2. En fonction du modèle de votre téléphone, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Améliorations de l'audition
 - b. Audio et texte à l'écran
 - c. Audition
 - d. Accessibilité
3. Sélectionnez **Sous-titrage en direct**.
4. Sélectionnez **Utiliser le sous-titrage en direct**.

CONSEILS UTILES

- Pour utiliser des écouteurs ou des audiophones Bluetooth, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre smartphone.
- Si vous n'entendez pas de son, essayez d'augmenter le volume du téléphone.
- S'il y a un léger décalage dans le son, essayez ce qui suit :
 - Appuyez sur le bouton pause, puis appuyez à nouveau pour redémarrer le flux audio.
 - Augmentez le volume de votre téléphone pour surpasser le son des haut-parleurs au plafond de la salle de culte.
 - Utilisez des écouteurs filaires au lieu du dispositif Bluetooth.
- Pour une meilleure expérience d'écoute pendant les cantiques ou les morceaux de musique, vous pouvez baisser le volume de votre téléphone ou mettre le flux audio en pause dans l'application.
- Pour une meilleure expérience d'écoute assistée en classe, baissez le volume de votre téléphone au maximum et suivez les sous-titres en direct à l'écran (voir les instructions à gauche).
- Pour les autres problèmes, essayez de vous reconnecter au réseau Liahona.
- Si le système ListenWiFi ne fonctionne pas correctement, votre paroisse peut utiliser les appareils de radiofréquence (RF) existants jusqu'à ce que les problèmes soient résolus.

